





# FOREST GEMOTORISEERD SYSTEM I.C.M. SMARTWARES CONTROLLER

Configureer eerst de Smarthome Controller aan de app van telefoon of tablet.

iPhone:



Android:



kies het systeem



## ZET DE MOTOR IN LEARNING MODE:

### SHUTTLE:

DRUK 3x OP KNOP  
MET EEN PEN



3x

LED SPRINGT VAN  
1<sup>e</sup> → 2<sup>e</sup> → 3<sup>e</sup> LED



HOUD DE KNOP  
5 SEC. INGEDRUKT



1x 5sec.





GROENE LED GAAT  
KNIPPEREN




### BS/BCS/ATLANTIS:

wees er zeker van dat de motor  
reeds gekoppeld is met een afstands-  
bediening of wandschakelaar RF, en  
dat de eindposities zijn afgesteld.


DRUK 2x OP DE P-KNOP:




de motor kan getest worden, klik hierna 'volgende'



geef het systeem een naam en klik 'volgende'



selecteer een icoon



gereed

