

Forest Connect skill instellen met Alexa

Controleer voordat u begint of de volgende apparaten met het juiste wifi-netwerk zijn verbonden en klaar zijn voor gebruik:

- Forest wifi-dongle, ingesteld in de Forest Connect-app op uw smartphone/tablet
- Alexa Echo-apparaat
- Uw smartphone/tablet

1. Open de Alexa-app en tik op **'Meer'**.
2. Tik op **'Skills en games'**.
3. Tik rechtsboven op het zoekpictogram.
4. Zoek naar **'Forest Connect'**.
5. Tik in de zoekresultaten op **'Forest Connect'**.
6. Tik op **'Inschakelen'** of **'Inschakelen voor gebruik'**.
7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Forest Connect-account in en tik vervolgens op **'Nu koppelen'**.
8. Tik op **'Autoriseren'**.
9. Tik op **'Sluiten'**.
10. Tik op **'Apparaten zoeken'**. Alexa begint nu naar apparaten te zoeken. Uw gordijnmotor zou automatisch gevonden moeten worden.
11. Tik op **'Apparaat instellen'**.

De basiscommando's zijn:

'Alexa, bedroom 50%.'

→ Het gordijn opent voor 50%.

'Alexa, turn on bedroom.'

'Alexa, turn off bedroom.'

